

Vous êtes en fibre ? Repérez le modèle de votre boîtier OPT

ONT blanc

ONT noir

Prise de terminaison optique

Téléphone fixe ligne OPT (facultatif)

Prise de terminaison optique

Téléphone fixe ligne OPT (facultatif)

Câble optique

Câble optique branché sous l'ONT

RJ11

RJ11

Routeur MikroTik Tower Case

RJ45 =

RJ11 =



RJ45

RJ45

Port 1 Internet

Routeur MikroTik Tower Case

Port 1 Internet



PWR	● Vert continu ● Eteinte	Fonctionne sur secteur Pas de courant
OPTICAL ou PON	● Rouge continu ● Vert continu ● Vert discontinu ● Eteinte	Perte d'alimentation ou du signal du module optique : contactez le service dépannage de l'OPT au 1013 Module optique OK. Signal synchronisé Synchronisation du port optique PON Port optique non connecté
LAN	● Vert continu ● Vert discontinu ● Eteinte	Connexion sur le port LAN Ethernet de l'ONT établie Transfert de données en cours Connexion Ethernet non établie : contactez-nous par SMS au 14 28
UPDATE	● Rouge continu ● Vert continu ● Eteinte	Échec de la mise à jour Mise à jour en cours État normal
ALM	● Rouge continu ● Vert continu ● Eteinte	Erreur matérielle Accès local État normal
POTS	● Vert continu ● Vert discontinu ● Eteinte	Téléphone OPT décroché Téléphone OPT décroché depuis plus d'une heure Téléphone OPT raccroché

PWR	● Vert continu ● Eteinte	Fonctionne sur secteur Pas de courant
LINK	● Vert continu ● Eteinte	Communication complète entre l'ONT et l'OLT GPON est en panne ou aucun lien n'est connecté : contactez le service dépannage de l'OPT au 1013
AUTH	● Vert continu ● Vert discontinu ● Eteinte	ONT est autorisé / authentifié ONT est téléométrique ou en synchronisation ONT n'est pas autorisé / authentifié : contactez le service dépannage de l'OPT au 1013
LAN	● Vert continu ● Vert discontinu ● Eteinte	Appareil connecté Activité de données présente Mise hors tension ou Ethernet non connecté : contactez-nous par SMS au 14 28
TEL	● Vert continu ● Vert discontinu ● Eteinte	Téléphone OPT décroché Téléphone OPT en état «d'appel» ou de «conversation» Téléphone OPT raccroché
VOIP	● Vert continu ● Vert discontinu ● Eteinte	Le service VoIP est construit et peut fournir un service Le service VoIP n'est pas construit ou hors service
USB	● Vert continu ● Vert discontinu ● Eteinte	Appareil connecté au port USB Activité de trafic sur la connexion USB Aucun appareil connecté au port USB
INTERNET	● Vert continu ● Vert discontinu ● Eteinte	IP connecté Trafic IP passant Pas de connexion WAN